

## Sängyn pohjasäleen asennus:

Aseta pohja sänkyyn siten että säleitä yhdistävä nauha kiristyy vetämällä pohjaa kohti tyyny- ja jalkapäätyä. Jos nauhan jättää kiristämättä, voi sängynpohja ääntää käytettäessä, eikä kiinnitys ole tällöin riittävän turvallinen. Jätä riittävä ilmanvaihtorako sängyn molempiin pätyihin. Sälepohjan kokonaispituus on noin 190cm, jolloin 200cm patjakokoiseen sänkyyn jää noin 5cm ilmanvaihtorakoa molempiin päihin.

Kiinnitä pohja ensin päistä. Kun nauha on kireällä, kiristä säleen keskimmäiset ruuvit.

Ennen keskimmäisten ruuvien kiristystä, tarkista että sängylaita on riittävän lähellä sängyn pohjaa. Työnnä laitaa tarvittaessa lähemmäs pohjaa jotta varmistat turvallinen pohjan kiinnityksen.

