

Korkeuden säätöalue:
590 - 1240 mm

Leveyden säätöalue:
1080 - 1600 mm

Kannen koko:
1200 - 1800mm


portaattomasti
SÄÄDETTÄVÄN
SÄHKÖPÖYDÄN
KASAUS-
OHJE



Vikatilanteessa:
RUNGON RESETOINTI
- *Kun käsiohjaimen painikkeet eivät toimi*

- Pidä ALAS-painiketta pohjassa kunnes pöytä menee aivan alas.
- Päästä irti painikkeesta JA paina ALAS-painiketta uudelleen.
- Pöytä nytkähtää alas ja palaa takaisin minimikorkeuteen.
- Nyt käsiohjain on resetoitu/nollattu.

Takuu: **2 VUOTTA**



osa	määrä
1 Kansivaste	2
2 Ohuemmat välipalkit	4
3 Paksummat välipalkit	2
4 Nostopilari	2
5 Jalkavaste	2
6 Musta muovinen korkki	4
7 M10x30 metalliruuvi	4
8 M6x35 ruuvi	8
9 M6x10 kalusteruuvi	8

osa	määrä
10 Puuruuvi	10
11 Käsiohjain	1
12 Ohjainyksikkö	1
13 Muuntajan kiinnitin	1
14 Muuntaja	1
15 Pienet puuruuvit	2
16 Ruuvin ohjain	2
+ Virtajohto	1
+ Kuusiokuloavaimet (4mm ja 6mm)	

